

Steuerbare Ressource verwalten

In diesem Dialogablauf verwalten Sie steuerbare Ressourcen für steuerbare Verbrauchseinrichtungen, um alle benötigten Marktobjekte in den Stammdaten nutzen zu können.

Die IDs für Technische und Steuerbare Ressourcen werden durch den Netzbetreiber bei der codevergebenden Stelle bestellt und in das Portal importiert. Lieferanten und Messstellenbetreiber erhalten die IDs vom Netzbetreiber. Weitere Informationen finden Sie in der [Anwendungshilfe des BDEW](#).

Steuerbare Ressource identifizieren

Der Dialogschritt dient zur Suche nach steuerbaren Ressourcen.



Steuerbare Ressource identifizieren

Sie können nach folgenden Kriterien filtern, indem Sie in die entsprechenden Felder einen Namen bzw. eine ID eingeben oder durch Anklicken den Dialog zur Suche aufrufen.

- Bezeichnung (Ressourcen-ID)
- [Marktlokation](#)
- [Technische Ressourcen](#)
- Steuerkanal (Leistung kann nur An/Aus geschaltet oder gestuft geregelt werden)

Zudem können Sie danach filtern, ob die steuerbare Ressource eine technische Ressource zugeordnet hat.

Steuerbare Ressource anzeigen, bearbeiten oder erfassen

Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Anzeigen**, **Bearbeiten** oder **Neu**.

Steuerbare Ressource verwalten

- [Steuerbare Ressource verwalten](#)

Klicken Sie auf **SCHLIESSEN**, um den Dialogschritt zu beenden.

Steuerbare Ressource verwalten

In diesem Dialogschritt können Sie steuerbare Ressourcen anzeigen, erfassen oder bearbeiten.



Steuerbare
Ressource
bearbeiten

Bei der Anzeige sind die Felder für die steuerbare Ressource gesperrt und auch bei der Bearbeitung können nicht alle Felder editiert werden. Andere Felder sind hingegen erst bei der Bearbeitung verfügbar.

Ressourcen-ID zuordnen

Die ID kann nach Erfassen einer Ressource nicht mehr geändert werden.

Rolle Messstellenbetreiber/Lieferant

Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Ressourcen-ID manuell vergeben** und geben Sie die vom Netzbetreiber erhaltene Ressourcen-ID in das entsprechende Feld ein.

Rolle Netzbetreiber

Wählen Sie als Netzbetreiber, ob Sie die Ressourcen-ID automatisch beziehen oder manuell vergeben möchten und aktivieren Sie dafür ggf. das entsprechende Kontrollfeld. Beim automatischen Beziehen importieren Sie die bei der Codevergabestelle bestellten IDs, die dann beim Erfassen von Ressourcen automatisch durch das System zugeordnet werden.

Importieren der bestellten Ressourcen-Nummern (IDs)

Die Dateien mit den bestellten IDs für die Technischen Ressourcen (TR) und/oder

Steuerbare Ressource verwalten

Steuerbaren Ressourcen (SR) können über den folgenden PowerShell Befehl importiert werden.

New-CSRessourcenIdImportieren_3.1

Copy Code

```
$sessionToken = Request-SessionToken -ViewName Standard -ElementName  
MANDANTENNAME -ElementTypeName Mandant -SystemUsages Produktiv  
New-CSRessourcenIdImportieren_3.1 -CSV "PFAD DER DATEI" -SessionToken  
$sessionToken
```

Beim Import werden IDs übernommen,

- die neu und valide sind (Prüfziffer stimmt)
- deren Bezeichnung mit **C** oder **D** beginnt

Alle anderen IDs werden ignoriert.

Die Importdatei mit der Endung .csv muss wie folgt aufgebaut sein (inkl. **Bezeichnung**):

```
Bezeichnung  
C1137355923  
C2137355921  
D1137355922  
D2137355920
```

Beachten Sie zudem folgende Anleitung zur Erzeugung eines Sessiontokens.

- [Glossareintrag Sessiontoken](#)

Einstellung für Steuerkanal auswählen

Wählen Sie im entsprechenden Feld aus, ob die Leistung nur **An/Aus** geschaltet oder **gestuft** geregelt werden kann.

Definitionen zuordnen

Über das Kontextmenü in der Liste **Zugeordnete Definition** können Sie einen neuen Eintrag hinzufügen oder einen vorhandenen bearbeiten. Beim Hinzufügen eines Marktpartners gelangen Sie in den entsprechenden Suchdialog.

- [Auftraggebender Marktpartner](#)

Geben Sie den Code des entsprechenden Konfigurationsprodukts sowie der Leistungskurvendefinition oder der Schaltzeitdefinition ein.

Impressum

Herausgegeben von:
Schleupen SE

Galmesweg 58
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0
Telefax: 02841 912-1903

www.schleupen.de

Zuständig für den Inhalt:
Schleupen SE
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

Urheberrecht

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).