

## Technische Ressource verwalten

In diesem Dialogablauf verwalten Sie technische Ressourcen, um alle benötigten Marktobjekte in den Stammdaten nutzen zu können.

Die IDs für Technische und Steuerbare Ressourcen werden durch den Netzbetreiber bei der codevergebenden Stelle bestellt und in das Portal importiert. Lieferanten und Messstellenbetreiber erhalten die IDs vom Netzbetreiber. Weitere Informationen finden Sie in der [Anwendungshilfe des BDEW](#).

## Technische Ressource suchen

Der Dialogschritt dient zur Suche nach technischen Ressourcen.



Technische  
Ressource  
suchen

Sie können technische Ressourcen u.a. nach folgenden Kriterien filtern:

- Bezeichnung (TR-ID/Ressourcen-ID)
- [zugeordnete Marktlokation](#)
- [zugeordnete Messlokation](#)
- [zugeordnete steuerbare Ressource](#)
- Nutzung (Speicher, Erzeugung oder Verbrauch)
- Wechselmöglichkeit (Wechsel in das neue Netzentgeltmodell des § 14a EnWG möglich/bereits erfolgt)

In der Liste wird neben der **Nutzung** die **Art der Nutzung** angezeigt. Diese bezeichnet die Speicher-, Erzeugungs- oder Verbrauchsart, d.h. welche Art von Energie erzeugt/verbraucht wird bzw. welche Art von Speicher verwendet wird.

## Technische Ressource anzeigen, bearbeiten oder erfassen

Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl **Anzeigen**, **Bearbeiten** oder **Neu**.

- [Technische Ressource verwalten](#)

Klicken Sie auf **SCHLIESSEN**, um den Dialogschritt zu beenden.

## Technische Ressource verwalten

In diesem Dialogschritt können Sie technische Ressourcen anzeigen, erfassen oder bearbeiten.



Technische  
Ressource  
verwalten

Bei der Anzeige sind die Felder gesperrt und auch bei der Bearbeitung können nicht alle Felder editiert werden.

### Ressourcen-ID zuordnen

Die ID kann nach Erfassen einer Ressource nicht mehr geändert werden.

### Rolle Messtellenbetreiber/Lieferant

Aktivieren Sie das Kontrollfeld **Ressourcen-ID manuell vergeben** und geben Sie die vom Netzbetreiber erhaltene Ressourcen-ID in das entsprechende Feld ein.

### Rolle Netzbetreiber

Wählen Sie als Netzbetreiber, ob Sie die Ressourcen-ID automatisch beziehen oder manuell vergeben möchten und aktivieren Sie dafür ggf. das entsprechende Kontrollfeld. Beim automatischen Beziehen importieren Sie die bei der Codevergabestelle bestellten IDs, die

dann beim Erfassen von Ressourcen automatisch durch das System zugeordnet werden.

### Importieren der bestellten Ressourcen-Nummern (IDs)

Die Dateien mit den bestellten IDs für die Technischen Ressourcen (TR) und/oder Steuerbaren Ressourcen (SR) können über den folgenden PowerShell Befehl importiert werden.

New-CSRessourcenIdImportieren\_3.1

Copy Code

```
$sessionToken = Request-SessionToken -ViewName Standard -ElementName  
MANDANTENNAME -ElementTypeName Mandant -SystemUsages Produktiv  
New-CSRessourcenIdImportieren_3.1 -CSV "PFAD DER DATEI" -SessionToken  
$sessionToken
```

Beim Import werden IDs übernommen,

- die neu und valide sind (Prüfziffer stimmt)
- deren Bezeichnung mit **C** oder **D** beginnt

Alle anderen IDs werden ignoriert.

Die Importdatei mit der Endung .csv muss wie folgt aufgebaut sein (inkl. **Bezeichnung**):

```
Bezeichnung  
C1137355923  
C2137355921  
D1137355922  
D2137355920
```

Beachten Sie zudem folgende Anleitung zur Erzeugung eines Sessiontokens.

- [Glossareintrag Sessiontoken](#)

## Gültigkeit festlegen

Legen Sie die Gültigkeit im entsprechenden Datumsfeld fest.

## Arten und Nutzungen auswählen

Wählen Sie im Feld **Nutzung** aus, ob die Ressource als Speicher oder für die Erzeugung bzw. den Verbrauch genutzt wird. Abhängig von der Auswahl werden weitere Felder angezeigt. Die **Speicherart**, **Erzeugungsart** oder **Verbrauchsart** definiert, welche Art von Energie erzeugt/verbraucht wird bzw. welche Art von Speicher verwendet wird. Bei Verbrauchseinrichtungen können mehrere Einträge ausgewählt werden.

Geben Sie bei Speicher oder Erzeugung als Nutzung im Feld **Nennleistung** die abgegebene Leistung an, bei Speicher oder Verbrauch die aufgenommene Leistung (Einheit kW).

Bei Speichernutzung geben Sie zudem die **Speicherkapazität** an.

Bei der Nutzung von Speicher- oder Verbrauchseinrichtungen können Sie weiterhin angeben, ob die Einrichtung aus der Ferne **steuerbar** ist. Für Verbrauchseinrichtungen können Sie angeben, ob an der Marktlotation eine **weitere technische Einrichtung vorhanden** ist, ob das **Inbetriebsetzungsdatum** vor 2024 liegt und im Feld **Wechselmöglichkeit**, ob in das neue Netzentgeltmodell des § 14a EnWG gewechselt werden kann bzw. bereits gewechselt wurde.

Über das Kontextmenü können Sie einen neuen Eintrag hinzufügen oder einen vorhandenen bearbeiten. Dabei können Sie jeden Eintrag mit einer Gültigkeit versehen, damit Änderungen zu bestimmten Zeiten in Kraft gesetzt werden. Es ist immer nur eine Art und Nutzung zu einem Zeitpunkt gültig.

## Lokationen und steuerbare Ressourcen zuordnen

Über das Kontextmenü zu den Listen **Marktlokationen**, **Messlokationen** und **Steuerbare Ressourcen** können Sie einen neuen Eintrag hinzufügen oder einen vorhandenen bearbeiten. Beim Hinzufügen gelangen Sie in den entsprechenden Suchdialog.

- [Marktlotation](#)
- [Messlokation](#)
- [Steuerbare Ressource](#)

Einer technischen Ressource können maximal zwei Marktllokationen zugeordnet sein, eine zur Einspeisung, die andere zur Ausspeisung.

## Impressum

Herausgegeben von:  
Schleupen SE

Galmesweg 58  
47445 Moers

Telefon: 02841 912 0  
Telefax: 02841 912-1903

[www.schleupen.de](http://www.schleupen.de)

Zuständig für den Inhalt:  
Schleupen SE  
©Schleupen SE, Galmesweg 58, 47445 Moers

## Haftungsausschluss

Möglicherweise weist das vorliegende Dokument noch Druckfehler oder drucktechnische Mängel auf. In der Dokumentation verwendete Software-, Hardware- und Herstellerbezeichnungen sind in den meisten Fällen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Das vorliegende Dokument ist unverbindlich. Es dient ausschließlich Informationszwecken und nicht als Grundlage eines späteren Vertrags. Änderungen, Ergänzungen, Streichungen und sonstige Bearbeitungen dieses Dokuments können jederzeit durch die Schleupen SE nach freiem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.

Obschon die in diesem Dokument enthaltenen Informationen von der Schleupen SE mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurden, wird aufgrund des reinen Informationscharakters für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit der Inhalte keinerlei Gewähr übernommen und jegliche Haftung im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Verbindliche Aussagen können stets nur im Rahmen eines konkreten Auftrags getroffen werden.

## **Urheberrecht**

Die Inhalte des vorliegenden Dokuments sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen nur nach vorheriger Genehmigung durch die Schleupen SE verwendet werden. Dies gilt insbesondere für die

Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen

oder Bildmaterial. Sämtliche Rechte liegen bei der Schleupen SE.

Soweit nicht ausdrücklich von uns zugestanden, verpflichtet eine Verwertung, Weitergabe oder ein

Nachdruck dieser Unterlagen oder ihres Inhalts zu Schadenersatz (BGB, UWG, LitUrhG).